

## Digi 模块固件强制出厂恢复方法

当模块表现不正常，您又不能烧写参数时，可以用下面方法尝试救活，注意，您必须使用 Digi 原厂的底板来进行下面操作，以保证成功。

- 1.将底板断电，取下模块
- 2.接好底板，先不插上模块，打开 X-CTU，波特率项选择 38400,并将“No baud change"这项打勾
- 3.此时底板并未插上模块，在 Modem configuration 中，Mode 类型请选择该模块适用的类型，比如你们的是 XBP24BZ7,固件选择最新版本，点一下“Show Defaults，将 Always Update Firmware 这项打勾，然后点 Write 按钮。
- 4.因为底板未插上任何模块，因此会弹出提示框让你按底板的 Reset 键，请注意，这时要按住 Reset 键不放，然后小心地把 XBee 模块插上，再松开 Reset 键。
- 5.此时 X-CTU 将开始强制更新固件，更新完固件成功后，会提示里再按 Reset 键，此进按一下 Reset 键并放开，X-CTU 将读入模块参数，模块强制更新操作就完成了。

注意点：更新固件前，选择模块的固件必须与模块硬件平台匹配，比如 S2B 之间可以互烧，但不能把 S2B 固件烧到 S2C 上，另外普通型和增强型不要混烧，硬件平台请参考：

[http://www.digi.com/pdf/chart\\_xbee\\_rf\\_features.pdf](http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf)